
DELTALIGHT



# PLUG&PLAY MAINS PLUG EU

**RÉFÉRENCE** 29719 0090



Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | exterieur |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP67 |
| **POIDS (KG)** | 0.3 |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **24V_PLUG&PLAY_HAND.pdf**

## Utilisation à quel endroit ?

| | |
|---|---|
| **13539 9210** | PLUG&PLAY KIX S PIN 92710 |
| **13539 9310** | PLUG&PLAY KIX S PIN 93010 |
| **13540 9230** | PLUG&PLAY KIX M PIN 92733 |
| **13540 9330** | PLUG&PLAY KIX M PIN 93033 |
| **13541 9210** | PLUG&PLAY KIX II PIN 92710 |
| **13541 9220** | PLUG&PLAY KIX II PIN 92730 |
| **13541 9230** | PLUG&PLAY KIX II PIN 92755 |
| **13541 9310** | PLUG&PLAY KIX II PIN 93010 |
| **13541 9320** | PLUG&PLAY KIX II PIN 93030 |
| **13541 9330** | PLUG&PLAY KIX II PIN 93055 |
| **29719 9210** | PLUG&PLAY SPIX S PIN 92710 |
| **29719 9310** | PLUG&PLAY SPIX S PIN 93010 |
| **29720 9230** | PLUG&PLAY SPIX M PIN 92730 |
| **29720 9330** | PLUG&PLAY SPIX M PIN 93030 |
| **29721 9210** | PLUG&PLAY SPIX S 92710 |
| **29721 9310** | PLUG&PLAY SPIX S 93010 |
| **29722 9230** | PLUG&PLAY SPIX M 92710 |
| **29722 9330** | PLUG&PLAY SPIX M 93010 |

Notes: