


DTC-TR - CORNER 180°

424 01 06 01



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
WAGA (KG)	0.1

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [424_01_00_00_HAND.pdf](#)

Notes: