


TGL-TRW - CORNER 90° INT

425 02 06 06



 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
PESO (KG)	0.1

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [425_02_00_00_HAND.pdf](#)

Notes: