


TGL-TRW - CORNER 90° EXT

425 02 06 16



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
WAGA (KG)	0.1

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [425_02_00_00_HAND.pdf](#)

Notes: