


TGL-ON - CORNER 90°

425 04 06 06



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ogólne informacje |            |
| LOKALIZACJA       | wewnętrzne |
| WAGA (KG)         | 0.1        |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [425\\_04\\_00\\_00\\_HAND.pdf](#)

Notes: