


FRAX POLE 60 BRACKET

26071 0050 N

DISPONIBLE EN  
ANTHRACITE 26071 0050 N



 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales |           |
|------------------------|-----------|
| EMPLACEMENT            | exterieur |
| POIDS (KG)             | 0.5       |

| Références obligatoires |
|-------------------------|
| POLE 60                 |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26071\\_0050\\_HAND.pdf](#)

Utilisation à quel endroit ?

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 26020 9210 | FRAX MB POLE 92714                |
| 26020 9215 | FRAX MB POLE 92714 DIM5           |
| 26020 9220 | FRAX MB POLE 92726                |
| 26020 9225 | FRAX MB POLE 92726 DIM5           |
| 26020 9230 | FRAX MB POLE 92747                |
| 26020 9235 | FRAX MB POLE 92747 DIM5           |
| 26020 9310 | FRAX MB POLE 93014                |
| 26020 9315 | FRAX MB POLE 93014 DIM5           |
| 26020 9320 | FRAX MB POLE 93026                |
| 26020 9325 | FRAX MB POLE 93026 DIM5           |
| 26020 9330 | FRAX MB POLE 93047                |
| 26020 9335 | FRAX MB POLE 93047 DIM5           |
| 26021 9210 | FRAX MB POLE 92714 HONEYCOMB      |
| 26021 9215 | FRAX MB POLE 92714 HONEYCOMB DIM5 |
| 26021 9220 | FRAX MB POLE 92726 HONEYCOMB      |
| 26021 9225 | FRAX MB POLE 92726 HONEYCOMB DIM5 |
| 26021 9230 | FRAX MB POLE 92747 HONEYCOMB      |
| 26021 9235 | FRAX MB POLE 92747 HONEYCOMB DIM5 |
| 26021 9310 | FRAX MB POLE 93014 HONEYCOMB      |
| 26021 9315 | FRAX MB POLE 93014 HONEYCOMB DIM5 |
| 26021 9320 | FRAX MB POLE 93026 HONEYCOMB      |
| 26021 9325 | FRAX MB POLE 93026 HONEYCOMB DIM5 |
| 26021 9330 | FRAX MB POLE 93047 HONEYCOMB      |
| 26021 9335 | FRAX MB POLE 93047 HONEYCOMB DIM5 |
| 26022 9200 | FRAX MB POLE 927 LINEAR V         |
| 26022 9205 | FRAX MB POLE 927 LINEAR V DIM5    |
| 26022 9300 | FRAX MB POLE 930 LINEAR V         |
| 26022 9305 | FRAX MB POLE 930 LINEAR V DIM5    |
| 26023 9200 | FRAX MB POLE 927 LINEAR H         |

# DELTALIGHT

## FRAX POLE 60 BRACKET

26071 0050 N

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b><u>26023 9205</u></b> | FRAX MB POLE 927 LINEAR H DIM5              |
| <b><u>26023 9300</u></b> | FRAX MB POLE 930 LINEAR H                   |
| <b><u>26023 9305</u></b> | FRAX MB POLE 930 LINEAR H DIM5              |
| <b><u>26024 9300</u></b> | FRAX MB POLE 930 WALLWASH                   |
| <b><u>26025 9210</u></b> | FRAX MB POLE SUPERSPOT 92708                |
| <b><u>26025 9215</u></b> | FRAX MB POLE SUPERSPOT 92708 DIM5           |
| <b><u>26025 9310</u></b> | FRAX MB POLE SUPERSPOT 93008                |
| <b><u>26025 9315</u></b> | FRAX MB POLE SUPERSPOT 93008 DIM5           |
| <b><u>26026 9210</u></b> | FRAX MB POLE SUPERSPOT 92708 HONEYCOMB      |
| <b><u>26026 9215</u></b> | FRAX MB POLE SUPERSPOT 92708 HONEYCOMB DIM5 |
| <b><u>26026 9310</u></b> | FRAX MB POLE SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB      |
| <b><u>26026 9315</u></b> | FRAX MB POLE SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB DIM5 |

Notes: