


TGL-ST - CORNER 90°

425 05 06 06



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
WAGA (KG)	0.1

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [425_05_00_00_HAND.pdf](#)

Notes: