


FTL35 F HE DOWN-UP - CORNER
180°

392 02 06 01



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA		wewnętrzne
WAGA (KG)		0.1

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [392_02_00_00_HAND.pdf](#)

Notes: