



**FTL35 F HE DOWN-UP - CURRENT
SUPPLY 2 x 0,75 mm² 1,6m**

392 02 97 51



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

	LOKALIZACJA	wewnętrzne
	WAGA (KG)	0.3

Opcje

CABLE BASE R / S

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [392_02_00_00_HAND.pdf](#)

Notes: