

THROUGH WIRING SET IP68 440
30810 0100



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
POIDS (KG)	0.1
INFORMATIONS	MAX.250W-48V

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30810_0100_HAND.pdf](#)

Utilisation à quel endroit ?

30827 9215	LOGIC LINEAR ON 440 92715 DIM5
30827 9225	LOGIC LINEAR ON 440 92725 DIM5
30827 9235	LOGIC LINEAR ON 440 92740 DIM5
30827 9315	LOGIC LINEAR ON 440 93015 DIM5
30827 9325	LOGIC LINEAR ON 440 93025 DIM5
30827 9335	LOGIC LINEAR ON 440 93040 DIM5
30827 9415	LOGIC LINEAR ON 440 94015 DIM5
30827 9425	LOGIC LINEAR ON 440 94025 DIM5
30827 9435	LOGIC LINEAR ON 440 94040 DIM5
30828 9215	LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 92715 DIM5
30828 9225	LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 92725 DIM5
30828 9235	LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 92740 DIM5
30828 9315	LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93015 DIM5
30828 9325	LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93025 DIM5
30828 9335	LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93040 DIM5
30828 9415	LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 94015 DIM5
30828 9425	LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 94025 DIM5
30828 9435	LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 94040 DIM5
30829 9205	LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER 927 DIM5
30829 9305	LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER 930 DIM5
30829 9405	LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER 940 DIM5
30830 9205	LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER AG 927 DIM5
30830 9305	LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER AG 930 DIM5
30830 9405	LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER AG 940 DIM5

DELTALIGHT

THROUGH WIRING SET IP68 440

30810 0100

Notes: