

THROUGH WIRING SET IP68 880

ODNIESIENIE

30810 0110



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
WAGA (KG)	0.1
INFORMACJA	MAX.250W-48V

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30810_0110_HAND.pdf](#)

BYŁY UŻYTE

30835 9215	LOGIC LINEAR ON 880 92715 DIM5
30835 9225	LOGIC LINEAR ON 880 92725 DIM5
30835 9235	LOGIC LINEAR ON 880 92740 DIM5
30835 9315	LOGIC LINEAR ON 880 93015 DIM5
30835 9325	LOGIC LINEAR ON 880 93025 DIM5
30835 9335	LOGIC LINEAR ON 880 93040 DIM5
30835 9415	LOGIC LINEAR ON 880 94015 DIM5
30835 9425	LOGIC LINEAR ON 880 94025 DIM5
30835 9435	LOGIC LINEAR ON 880 94040 DIM5
30836 9215	LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 92715 DIM5
30836 9225	LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 92725 DIM5
30836 9235	LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 92740 DIM5
30836 9315	LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93015 DIM5
30836 9325	LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93025 DIM5
30836 9335	LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93040 DIM5
30836 9415	LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94015 DIM5
30836 9425	LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94025 DIM5
30836 9435	LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94040 DIM5
30837 9205	LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER 927 DIM5
30837 9305	LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER 930 DIM5
30837 9405	LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER 940 DIM5
30838 9205	LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER AG 927 DIM5
30838 9305	LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER AG 930 DIM5
30838 9405	LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER AG 940 DIM5

DELTALIGHT

THROUGH WIRING SET IP68 880

30810 0110

Notes: